

Durch das windschiefe Erzeugendenvierseit ABCD, welches symmetrisch zur yz- Ebene liegt, ist eine HP Fläche festgelegt. Erzeuge diese mit einem CAD- Programm.

Verlängere die Fläche bis zu einer lotrechten, zu BD parallelen Ebene σ durch A.

Trimme die Fläche passend und spiegle sie an σ .

Zeige durch Einzeichnen einiger Erzeugenden, dass die erzeugte Fläche tatsächlich eine HP- Fläche ist.

